

ABUS Security Center

Smartvest Funk-Bedienteil

Artikelnummer: FUBE35011A | EAN: 4003318774447



Produktvorteile

- Zum Aktivieren/Deaktivieren der Zentrale
- Integrierter Proximity-Chipschlüssel-Leser
- Jederzeit Auslösen des Panikalarms
- Sabotagealarm bei unbefugtem Entfernen und/oder Manipulation des Bedienteils
- Touchpad mit Beleuchtung
- Spannungsversorgung über Batterie und/oder externe Stromversorgung
- Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor sogenannten Replayangriffen

Komfortable Bedienung per Code oder Proximity-Chip

Das Smartvest Funk-Bedienteil ist eine komfortable Bedieneinheit für die Smartvest Funkalarmanlage und ermöglicht die Aktivierung (auch intern, wenn sich Personen im Innenraum aufhalten), Deaktivierung und das Auslösen eines Panikalarms. Die Deaktivierung kann dabei durch Codeeingabe oder dank integriertem Proximity-Chip-Leser auch ganz ohne Code per RFID-Chips erfolgen. Insgesamt können bis zu 8 RFID-Chips eingelernt werden, die dann auf Gegenständen des täglichen Lebens (wie z.B. dem Geldbeutel oder Schlüssel) angebracht werden.

Durchdachtes Design, das durch Beleuchtung zum Hingucker wird

Die Bedienung am Touchpad wird durch die hinterleuchtete Bedienfläche angezeigt. Dies trägt zum Bedienkomfort und einer ansprechenden Optik bei. Die Stromversorgung kann mittels Steckernetzteil an der Steckdose oder per Batterie erfolgen – beides ist im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:

Ein integrierter Sicherheitsmechanismus schützt das Smartvest Funk-Bedienteil vor sogenannten Replayangriffen. Alle Schalt-Befehle zur Smartvest Zentrale sind individualisiert und damit durch unbefugte Dritte nicht reproduzierbar.

Technische Daten - Smartvest Funk-Bedienteil

Abmessungen (mm)	(B x L x H) 120 x 35 x 140
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Menge	3
Batterie - Typ	AA (1,5V)
Batterie - max. Batteriebensdauer (Jahr(e))	2
Bruttogewicht (kg)	0,572
Einsatzbereiche	Innen
Farbe	weiß
Funk-Modulation	FSK
Funkfrequenz (MHz)	868
Funkreichweite (m)	(Je nach Installation) 30 - 100
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Lesertyp	125 kHz
Lieferumfang 01 Beschreibung	Smartvest Funk-Bedienteil
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Batterie AA (1,5V)
Lieferumfang 02 Menge	4
Lieferumfang 03 Beschreibung	Netzteil inkl. EU-, AU- und UK-Adapter
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Kurzanleitung
Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Montagematerial
Lieferumfang 05 Menge	1
Max. Betriebstemperatur (°C)	40
Max. Luftfeuchtigkeit (%)	80
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Nettogewicht (kg)	0,305
Proximity Schlüssel	8 RFID-Chips (AZ5502 / FUBE50020)
Sabotageschutz	Nein
Sendeleistung	4,5 dBm
Spannungsversorgung DC (V)	5

Steckertyp	Micro USB
Stromaufnahme (mA)	21
Stromaufnahme Standby (mA)	0,1